

NOUVEAU

BOITE À CLÉ



UTILISATION

- Coffret monobloc en tôle acier avec vitre brisable PMMA et serrure H520 (incluses) pour stockage et protection de clés de manœuvre Gaz.

AVANTAGES

- Permet de garantir l'accessibilité des clés gazières en cas d'urgence.
- Peinture époxy résistante à la corrosion et au blanchissement.
- Vitre remplaçable et commandable séparément.

DESCRIPTION

BOITE :

- Tôle en acier.
- Revêtement Peinture Epoxy RAL3020.
- Résistance à la corrosion et aux U.V.
- Poids : 470 g environ.

VITRE :

- Vitre transparente en PMMA (Méthacrylate).
- Brisable et remplaçable.
- Poids : 35 g environ.

FERMETURE :

- Serrure H520 avec 2 clés.

KITS :

- Ils sont constitués de la boîte, d'une clé de manœuvre et d'une plaque de consigne suivant le code.
- XA518 = XA515 + XA517 + XA638.
- XA519 = XA515 + XA500 + XA632.



XA515



XA500



XA517


ROBINET DE FERMETURE GAZ

À N'UTILISER QU'EN CAS DE DANGER, FUITE DE GAZ OU INCENDIE

- 1°) Briser la vitre du boîtier à verre dormant et prendre la clé d'ouverture du regard.
- 2°) Repérer le regard à ouvrir à l'extérieur sur trottoir ou chaussée (position indiquée par la plaque signalétique "GRDF" posée sur façade).
- 3°) Ouvrir le regard en manœuvrant le dispositif de verrouillage de 1/4 de tour, si nécessaire enlever le capuchon protecteur.
- 4°) Enlever le couvercle du coffret.
- 5°) Fermer le robinet à l'aide de sa manivelle.
- 6°) Prévenir ou faire prévenir immédiatement :

POMPIERS : 18
GRDF 0 800 47 33 33 Service à votre écoute

IMPORTANT : UN ROBINET FERMÉ DOIT LE RESTER, IL NE PEUT ÊTRE ROUVERT QUE PAR UN AGENT GRDF.

CONSIGNES GÉNÉRALES EN CAS DE FUITE DE GAZ

- Éviter toute flamme ou étincelle.
- Ne pas manœuvrer d'interrupteurs électriques, de boutons poussoirs, de sonneries, d'avertisseurs de portes, etc...
- Ne pas utiliser d'appareils électriques (ascenseurs, électroménagers...)
- Ne pas fumer.
- Ventiler les locaux.
- Ne pas utiliser un poste téléphonique situé dans la zone d'odeur de gaz.

PCh "18" M4

XA638


CLÉ DE FERMETURE GAZ

À N'UTILISER QU'EN CAS DE DANGER, FUITE DE GAZ OU INCENDIE

- 1°) Briser la vitre du boîtier à verre dormant ou rompre le fil plombé.
- 2°) Retirer la clé.
- 3°) Repérer le coffret "VANNE GAZ" situé à l'extérieur de l'immeuble.
- 4°) Ouvrir la porte du coffret.
- 5°) Fermer le robinet à l'aide de sa manivelle ou à défaut à l'aide de la clé en tournant d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite).
- 6°) Veiller au maintien de la fermeture du robinet.
- 7°) Prévenir ou faire prévenir immédiatement :

POMPIERS : 18
GRDF 0 800 47 33 33 Service à votre écoute

IMPORTANT : UN ROBINET FERMÉ DOIT LE RESTER, IL NE PEUT ÊTRE ROUVERT QUE PAR UN AGENT GRDF.

CONSIGNES GÉNÉRALES EN CAS DE FUITE DE GAZ

- Éviter toute flamme ou étincelle.
- Ne pas manœuvrer d'interrupteurs électriques, de boutons poussoirs, de sonneries, d'avertisseurs de portes, etc...
- Ne pas utiliser d'appareils électriques (ascenseurs, électroménagers...)
- Ne pas fumer.
- Ventiler les locaux.
- Ne pas utiliser un poste téléphonique situé dans la zone d'odeur de gaz.

PCh "19" M1

XA632

RÉFÉRENCES

✓ Dispo Stock SERVAL

CODE		DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XA515	✓	BOITE A CLE VIDE	84 33 010
XA516	✓	VITRE POUR BOITE A CLE	84 33 041
XA517	✓	CLE DE MANŒUVRE REGARD S600 N4	84 33 064
XA518	✓	KIT BTE CLE COFF. ENTERRE	86 42 115
XA519	✓	KIT BTE CLE COFF. AERIEN	86 42 134